

Postup zřízení vodovodní a kanalizační přípojky

- 1. Kontaktovat provozovatele pro Žádost o vyjádření k možnosti napojení na vodovod, nebo kanalizaci**
- 2. Zpracování projektové dokumentace**
- 3. Vyřízení stavebního povolení dle požadavku příslušného stavebního úřadu.**
- 4. Uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod mezi provozovatelem a majitelem připojené nemovitosti.**
- 5. Realizace přípojky – před zahájením prací kontaktovat příslušného provozovatele k projednání projednání podmínek a postupu prací, a zároveň podat žádost na zřízení přípojky. Napojení na řad a osazení vodoměru provádí pouze provozovatel. Zároveň si i vyhrazuje právo kontroly přípojky před zásypem.**
- 6. Kolaudace a následné předání požadovaných dokumentů: geodetické zaměření, projektovou dokumentaci skutečného provedení a protokol tlakové zkoušky.**
- 7. Na základě uzavřené smlouvy a předaných dokumentů lze osadit vodoměr a zrealizovat dodávku pitné vody.**